




EXTRACTOR BB's

Guía de manejo

Para extraer las bolas del cargador (M4 o G36) siga los siguientes pasos:

1. Empuje el cuello del Extractor para sacarlo de su alojamiento (foto 1), dele la vuelta y colóquelo en posición vertical (foto 2).



2. Acople el Extractor a la boca de la botella donde se almacenarán las bolas (foto 3).



3. Introduzca el cargador en el cuello del Extractor (foto 4).



4. Presione el cargador hacia el Extractor hasta que todas las BB's se depositen en la botella (foto 5).

